



## BEREITSTELLUNGSPFLICHT LAN-ANSCHLUSS BEI BESTELLUNG EINES WECHSELRICHTERS ODER SPEICHERS PLUS WECHSELRICHTER

### BEI DER BUCHUNG EINER ELEKTROMONTAGE

Für die Montage und Inbetriebnahme eines Wechselrichters *oder* eines Speichers plus Wechselrichter ist der Bauherr verpflichtet am Montageort einen LAN-Anschluss inkl. Kabel bereit zu stellen.

Eine Montage und Inbetriebnahme eines Wechselrichters *oder* eines Speichers plus Wechselrichter ist nur möglich, wenn ein **LAN-ANSCHLUSS** bereit gestellt wird.

*„Ohne LAN geht es nicht.  
WLAN genügt nicht.“*

Bei einem WLAN-Anschluss können immer wieder Ausfälle vorkommen, da Passwörter nicht angenommen werden aufgrund von regelmäßigen Ausfällen, Router-Wechsel, Updates etc.

**FÜR DIE INBETRIEBNAHME EINES WECHSELRICHTERS** muss eine LAN-Dose mit einem entsprechendem Kabel oder ein LAN-Kabel vorhanden sein.

**FÜR DIE INBETRIEBNAHME EINES SPEICHERS PLUS WECHSELRICHTER** muss eine LAN-Dose mit zwei entsprechenden Kabeln oder eine LAN-Dose mit einem LAN-Switch und zwei Kabeln vorhanden sein.

### WAS KÖNNEN SIE TUN, WENN KEIN KABEL DA LIEGT?

- ein bzw. zwei Netzwirkabel kaufen und bis zum Standpunkt des Wechselrichters und ggf. Speichers verlegen

ODER

- ein Adapterset, z.B. FRITZ!  
Powerline 1260E, kaufen und installieren



ODER

- einen LAN-Switch, z.B. NETGEAR GS305, kaufen und installieren



**BITTE TESTEN SIE DIE FUNKTION DER KABEL VOR DEM MONTAGE-TERMIN DES WECHSELRICHTERS ODER SPEICHERS PLUS WECHSELRICHTERS, DA ANSONSTEN ZUSÄTZLICHE KOSTEN FÜR EINE NEUE ANFAHRT VON BERLIN AUS ENTSTEHEN!**

### HABEN SIE NOCH FRAGEN?

Informieren Sie sich gern auf unserer Website [www.solarcarporte.de](http://www.solarcarporte.de) oder kontaktieren Sie uns per E-Mail [hallo@carportwerk.net](mailto:hallo@carportwerk.net) oder unter unserer kostenlosen Hotline **0800 143 79 01**.